

Bygningen opmures af flammede Sten og pudses i cementblandet Mørtel.
Gesims trækkes.
Taget dækkes med røde Falstagsten, hollandsk Form.
Render og Nedløb af Zink Nr. 12.
Over Stuen lægges Staalbjælker med murede Kapper imellem, ligeledes over
Kælder, Beton i øvrige Dele af Stueetagen.
Alle Gulve i Stueetagen belægges med Terrazzo. Vægge beklædes med Fliser
i ca. 1 m Højde, i Brusebad 2 m.
Indvendig Trappe forfærdiges af 5 cm. Træ, udvendige Trappesten skal
være Granit.
Snedkerarbejdet som almindeligt.
Der indsættes i alle Baderum Kathedralglas, i andre Steder almindeligt Glas.
Alle Lofter og Vægge spartles og oliemaales over Fliserne.
Alt Træværk males i Oliefarve i Toner.

Februar 1915.

Bernh. Ingemann,
M. af A. A.
